

# Nagios Meldungen

## Hardware Availability

### Betreff: Hardware Availability

### Beispiel

PROBLEM - cubenode1/Hardware Availability is CRITICAL

### Beschreibung

Beim Booten werden die Server-Komponenten, die vom System, einem Dienst oder einer VM verwendet werden, überprüft. Ist eine verwendete Ethernet-, Serial-, ISDN- oder PCI-Komponente nach einem Reboot nicht mehr vorhanden, wird eine Meldung versendet. Nicht vorhandene und nicht verwendete Komponenten werden aus der Konfiguration ohne Meldung entfernt.

### Meldungen

Hardware: WARNING (Unavailable: eth6 (ethernet port eth6) used by bridge br3)

Die Netzwerkschnittstelle mit dem Namen "eth6" wurde nicht erkannt. Die Schnittstelle wird für den virtuellen Switch mit dem Namen "br3" verwendet.

### Ursache

Mögliche Ursachen:

- Defekte Hardware
- Entnommene Hardware
- Fehlerhaft angeschlossene Hardware

### Lösung

- Prüfen Sie die Hardware.
- Konfigurieren Sie eine andere Komponente als Ersatz, sofern vorhanden.
- Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um ein defektes Bauteil auszutauschen.

Führt keine der Maßnahmen zum Erfolg, kontaktieren Sie den Support Ihres Fachhändlers.

Eindeutige ID: #1047

Verfasser: Falk Krämer

Letzte Änderung: 2015-01-21 18:31