

Nagios Meldungen

Collax Fencing Device

Betreff: Collax Fencing Device

Beispiel

PROBLEM – vbien1/Collax Fencing Device is CRITICAL

Beschreibung

Das Collax Fencing Device stellt sicher, dass auch im Fehlerfall alle Anwendungen verfügbar bleiben und die Datenintegrität nicht beeinträchtigt wird.

Meldungen

```
Collax Fencing Device: CRITICAL - Node vbien1: PS/2 cable disconnected or broken? Node vbien2: PS/2 cable disconnected or broken?
```

Die Kommunikation zwischen zwei Collax Fencing Devices ist gestört.

Ursache

Mögliche Ursachen:

- Die PS/2-Kabel sind nicht korrekt angeschlossen.
- Die PS/2-Kabel sind defekt.
- Ein Defekt eines Collax Fencing Devices liegt vor.

Lösung

- Überprüfen Sie die Verbindung der PS/2-Kabel
- Ersetzen Sie die PS/2-Kabel
- Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler, um den Austausch einer defekten Komponente durchzuführen.

Führt keine der Maßnahmen zum Erfolg, kontaktieren Sie den Support Ihres Fachhändlers.

Eindeutige ID: #1044

Verfasser: Falk Krämer

Letzte Änderung: 2015-05-07 18:25